



bizhub c754 🟉 3

business hub C654/C754

Giving Shape to Ideas*

-> Fonctionnement de l'écran tactile

- 1. TAPEZ pour sélectionner ou déterminer un menu.
- 2. DOUBLE-CLIQUEZ pour récupérer des informations détaillées ou agrandir une image miniature.
- 3. DÉPLACEZ pour bouger une position d'affichage sur un écran d'application ou d'aperçu.
- 4. FAITES GLISSER pour faire défiler une liste d'adresses ou de tâches et faire avancer les pages en vue miniatures.









Fonctions de copie de base Réaliser une copie

1. Positionnez l'original ou les originaux.



2. Saisissez le nombre de copies.



3. Appuyez sur la touche DÉPART



Guide rapide 1/4





business hub C654/C754

Spécifier les paramèt Groupe/Tri	tres Sélectionner 2 trous o	la perforation ou 4 trous	
Programme Cop. rapide		Liste t	aches
Duck Le paier		Conies 16/01/20	
Groupe/Tri Groupe Groupe Groupe Groupe Groupe Groupe Décalage	Agrat/Perfo Agrater No	us	Sélectionner le mode de pliage ou de reliure du papier Sélectionner la position
Text/Photo Imprimé Type original Couleur Co Sé	intraste Fapier Zoom	Resto-Verso/ Combinaison	de reliure et la direction de chargement de l'original.

passion б

Guide rapide 2/4





Enregistrement de l'adresse (carnet d'adresses public)

- 5. Sélectionnez le type de destination que vous voulez enregistrer.
- 7. Saisissez les informations de destination et tapez VALIDER.



Numériser vers mémoire USB (saisie directe)

1. Branchez le périphérique mémoire USB* sur le port USB.



3. Sélectionnez ENREGISTRER UN DOCUMENT DANS LA

*L'interface USB version 1.0/2.0, les fichiers au format FAT32, la taille de

Scan vers E-mail (Saisie directe)

- 1. Positionnez l'original ou les originaux.
- 2. Tapez NUMÉRIS./FAX dans le menu principal.
- 3. Tapez SAISIE DIRECTE.



- 4. Tapez E-MAIL.
- 5. Saisissez l'adresse de destination.



- 6. Tapez... У
- 7. Appuyez sur la touche DÉPART.

Guide rapide 3/4





- **5.** Définissez les options d'enregistrement du fichier, le cas échéant.
- **6.** Appuyez sur la touche **DÉPART**. Le fichier est enregistré.



business hub C654/C754

Créer une boîte utilisateur

Tapez BOÎTE UTILISATEUR dans l'écran de base.
Tapez ENREGISTREMENT BOÎTE/DESTINAT.
Tapez BOÎTE UTILISAT.
Tapez BOÎTE UTILISAT. PUBLIC/PRIVÉ.
Tapez NOUVEAU.
Saisissez les informations d'enregistrement et tapez VALIDER.

	Spécifier les paramètres. Taper le numéro de boîte sur le clavier.
Signet	Utilitaire > Bte Util.Public/Privé > Nouvelle 1/2 《Verso Suivt 》
HTTCher Clavier	N° Boîte 5 1 - 999999999
Utilitaires	Nom Boîte
	Code d'accès
Boîte/Destinat.	Index etc
	Type Public Privé Groupe
	Heure. 17/01/2012 12:56
Boîte Utilisat. Public/Privé	
Nouveau	17/01/2012 12:56

Opérations de fax (uniquement avec l'option Fax) Envoyer un fax

1. Positionnez l'original ou les originaux.

2. Cliquez NUMÉRIS./FAX dans le menu principal.

3. Entrez le numéro de fax et pressez la touche DÉPART.



Guide rapide 4/4